

HASZNÁLATI UTASÍTÁS /gasztronorm edényzetre/



Rozsdamentes acél edényzet tisztítása:

Mosogatógépben, vagy kézi mosással történik. Kerülje a vegyszerek túladagolását a mosogatás során, és soha ne öntsön közvetlenül hígítatlan vegyszert, savat, vagy lúgot az edényre. Makacs szennyeződés esetén forró vízzel, nagyobb vízszugárral tisztítsa, ne használjon karcoló dörzsszivacsot, vagy kést.

Hőterhelhetősége az ételkészítési felhasználásokhoz korlátlan.

Szilikonperemes (vízzáró) fedő

A szilikonperemes fedő tisztítása a fentiekhez hasonlóan semleges vegyszeres mosással történik. Mosogatógépben mosható. A szilikonperem nem távolítható el a mosás során.

A szilikonperemes fedő ételszállításra alkalmas, **sütőben való melegítésre, sütésre nem használható!**

Hőterhelhetősége **-40 Celsius és +110 Celsius** között van.

Polikarbonát GN edényzet (átlátszó műanyag)

Mosogatógépben, vagy kézi mosással mosható. Kerülje a karcoló anyagok, dörzsszivacs használatát. Mikrohullámú sütőben használható. Sütőben való használatra nem alkalmas.

Hőterhelhetősége **-40 Celsius és +100 Celsius** között van.

Polipropilén GN edényzet (tejfehér műanyag)

A polipropilén edényzet mosogatógépben, vagy kézzel mosható, de maximum 70 Celsius-os mosószeres vízzel. Sütőben, mikrohullámú sütőben való ételmelegítésre **nem** alkalmazható

Hőterhelhetősége **-40 Celsius és +70 Celsius** között van.